

Pflegeanweisung geölte Holzfußböden

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß der DIN 18 367 Holzpflesterarbeiten, die geölt sind und mit Pflegeölen gepflegt werden. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen dem Fußboden ihre natürliche Note. Durch die Behandlung mit Ölen wird das Holz in der Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18°C – 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50% - 60% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während es bei niedriger Luftfeuchte schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

Allgemeiner Hinweis

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird. Durch die Nutzung beschädigte und gelaufene oder z.B. durch Wassereinwirkung dunkel verfärbte Stellen können aufgefrischt werden. Dies erfolgt durch Spänen mit Stahlwolle (Typ: Stahlwolle extra fein) oder grünen Pads und erneutes Behandeln mit Pflegeöl. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

Pflege

Eine Pflege wird maschinell oder per Hand mit einem grünen Pad durchgeführt. Dabei wird das Pflegeöl abschnittsweise auf den Boden mit einer Sprühvorrichtung, hauchdünn, aufgetragen oder von Hand mit einem Lappen, sparsam, aufgewischt. Mit dem grünen Pad sofort gleichmäßig polieren und mindestens 6 – 12 Std. trocknen lassen. Das Pflegen mit dem Pflegeöl wird immer dann durchgeführt, wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberflächenbehandlung aufweist.

- Im Wohn- und Schlafzimerbereich ist es oft nur ein bis zweimal im Jahr notwendig.
- In Schulen und Gaststätten oder Kasernen, je nach Strapazierung, alle 8 – 14 Tage.

Wichtig

Die Pflege eines geölte Bodens ist immer dann notwendig, wenn die Oberflächenbehandlung verkratzt oder wundgelaufen ist. Pflegeöle enthalten entzündliche Lösemittel. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Getränkte Lappen oder Pads können sich selbst entzünden. Deshalb sind sie nach dem Gebrauch an einem brandsicheren Ort / Behälter zu trocknen. Nach dem Trocknen können die Lappen, Pads, mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Zwischenreinigung

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten Wischgerät oder Lappen entfernt. Dabei muss dem Wischwasser die Holzbodenseife zugegeben werden. Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen! Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Bodens.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen:

- In Wohn- und Schlafzimerbereich ein bis zweimal im Jahr.
- In sehr stark benutzten Objekten z.B. Schulen oder Gaststätten, mehrmals im Jahr

Wichtig

Eine Grundreinigung ist dann notwendig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder sich diese durch obengenannte Zwischenreinigungen nicht mehr entfernen lassen.

Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel stehen in unserem Ausstellungsraum für Sie bereit